



Der Schalter für den Fahrzeugortungsservice stellt in Fahrzeugen mit Telematikgeräten die Konformität mit Datenschutzbestimmungen sicher. Über diesen Schalter können Sie die Datenerfassung und -verarbeitung für das Fahrzeug erlauben.

Alle Daten werden mit Zustimmung des Kunden zur Verarbeitung und besseren Erbringung von Dienstleistungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen, vertraulich behandelt.

Diese Funktion ist aktiv, sobald die Fahrzeugtür geöffnet wird.

So aktivieren Sie den Datenschutzmodus:

- Drücken Sie **1**, um den Datenschutzmodus zu aktivieren.
- Die Kontrolllampe im Schalter **1** erlischt.
- Das System erfasst und überträgt in diesem Zustand keine Fahrzeugdaten.

So deaktivieren Sie den Datenschutzmodus:

- Drücken Sie **1** erneut, um den Datenschutzmodus zu deaktivieren.
- Die Kontrolllampe im Schalter **1** leuchtet.
- Das System erfasst und überträgt in diesem Zustand Fahrzeugdaten.

Funktionsstörungen

Wenn eine Funktionsstörung erkannt wird, wird die Datenfreigabe deaktiviert und die Kontrolllampe im Schalter **1** erlischt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.