

Dieses Wartungsprogramm sowie die Intervalle und Richtlinien für Produkte und Verbrauchsmittel sind während der Garantiedauer einzuhalten und gelten in dem Land, in dem Ihr Fahrzeug verkauft wurde. Außerhalb des Ursprungslands muss ein Vertreter der Marke kontaktiert werden.

## 12-V-Batterie austauschen

[illegible]

- Außenbeleuchtung und -signale überprüfen
- Zustand und Dichtigkeit der Manschetten/Silentblöcke/Kugelgelenke überprüfen
- Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen
- Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Bremssystems überprüfen
- Den Isolierungsstöruungsdetektor prüfen
- Innenbeleuchtung überprüfen
- Antikorrosionskontrolle
- Das Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden)
- Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren
- Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlfüssigkeitssystems
- Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen

A	B		A	B
•	•	Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren	•	•
•	•	Kontrolle des Verschleißes von Bremsscheiben und -belägen	•	•
•	•	Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel	•	•
•	•	Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage	•	•
•	•	Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen	•	•
•	•	Die 12-V-Batterie mit dem Prüfwerkzeug kontrollieren	•	•
•	•	Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug	•	•
•	•	Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel	•	•
•	•	Reinitialisierung der Wartungs-Ölwechselanzeige	•	•
•	•	Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers	•	•

**Achtung:** Der Hersteller empfiehlt die Anpassung der Austauschintervalle für bestimmte Teile oder Flüssigkeiten, die besonderen Einsatzbedingungen unterliegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt